



HELICAL 27 BE



Para o correto funcionamento desta antena:

1º) ELA DEVE FICAR TOTALMENTE ISOLADA ELETRICAMENTE DO MASTRO, ESSA ANTENA NÃO PODE SER ATERRADA!

2º) Deverá ser usado obrigatoriamente uma das medidas abaixo para o cabo coaxial:

2,73m ou 5,46m ou 8,48m ou 12,34m ou 17,98m ou 23,77m

3º) O cabo coaxial funciona como "contra-peso" da antena, por isso, a posição do cabo pode alterar o SWR. E em alguns casos, ajustes no tamanho do cabo, se faz necessário!

EXPECIFICAÇÕES

TIPO: 1/4 de onda helicoidal

RANGE: 26 A 29 MHZ

IMPEDANCIA: 50 OHMS

RADIAÇÃO: 360 GRAUS (OMNI)

POLARIZAÇÃO: LINEAR VERTICAL

GAIN: 2.15DBI

SWR: MENOR OU IGUAL A 1.5

(em condições ideais)

POTENCIA: 100W TIPICO E 300 PICO RÁPIDO

TAMANHHO: 97CM

DIAMETRO: 4CM

PESO: 1KG

RESISTENTE A VENTOS DE ATÉ 150KM/H.

APOIO TÉCNICO: Fala com Helder 35 98808 0715 (Whats app)